Modem Wi-Fi



※ Wyszukaj „ThinQ" w Google Play lub Appstore, a następnie pobierz aplikację.
※ Usługa internetowa z połączeniem Wi-Fi musi być dostępna.
※ Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia aplikacji ThinQ, specyfikacja, projekt i funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

PWFMDD202

Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS.



Cechy i zalety


- Użytkownik może cieszyć się dostępem w dowolnym miejscu i czasie za pomocą urządzenia wyposażonego w Wi-Fi za pośrednictwem aplikacji mobilnej LG ThinQ.
- Pozwala to użytkownikowi na zdalny dostęp do urządzenia w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia przed lub po opuszczeniu lokalu.
- Dostępna jest ekskluzywna aplikacja LG do sterowania urządzeniami domowymi (ThinQ).
- Prosta obsługa różnych funkcji.

- Wł. / Wył.
- Tryb pracy
- Bieżąca / Ustawiona temperatura
- Prędkość wentylatora
- Sterowanie łopatkami [1]
- Programowanie pracy (tryb snu, cotygodniowe włączanie / wyłączanie)
- Zużycie energii [2]
- Zarządzanie filtrami
- Sprawdzanie błędów
- Oczyszczanie powietrza [3]

NAZWA MODELU	PWFMDD202
Wymiary (SZ x W x G, mm)	48 x 68 x 14,24
Produkty z interfejsem	Jednostki wewnętrzne Multi V [3]
Typ połączenia	1:1 z jednostką wewnętrzną
Częstotliwość komunikacji	2,4 GHz
Standard transmisji	IEEE 802.11b / g / n
Aplikacja mobilna	LG ThinQ (Android 7.0 lub nowszy, iPhone iOS 14.0 lub nowszy)
Opcjonalny przewód	PWYREW000 (przedłużenie 10m)

1) Sterowanie łopatkami może nie być możliwe w zależności od typu jednostki wewnętrznej.
2) Ta funkcja wymaga centralnego sterownika LG i instalacji PDI.
3) Aby uzyskać informacje na temat kompatybilności z jednostką wewnętrzną, skontaktuj się z regionalnym biurem LG.
Uwagi:
1. Funkcjonalność może się różnić w zależności od modelu jednostki wewnętrznej.
2. Dane o interfejsie użytkownika są sprawdzane w celu optymalizacji aplikacji.
3. Aplikacja jest zoptymalizowana do pracy ze smartfonem. W przypadku stosowania jej na tablecie mogą wystąpić problemy.

Schemat montażu




※ Zasięg i niezawodność komunikacji Wi-Fi mogą się różnić w zależności od typu routera Wi-Fi i miejsca instalacji. Zapoznaj się z instrukcją.

Łączność ThinQ

Kolejność połączenia (parowania).

❶ Załóż konto LG na ThinQ (aplikacja) i zaloguj się.
❷ Wybierz zainstalowany produkt i ustaw tryb AP (punkt dostępowy) za pomocą przewodowego/bezprzewodowego sterownika.
❸ Wybierz sieć Wi-Fi, która będzie używana i wprowadź hasła.
❹ Rejestracja produktu została zakończona.

* Sieci 5GHz mogą nie być obsługiwane.



Aplikacja mobilna ThinQ

Prosta obsługa różnych funkcji

Wł. Wył. Aktualna temp., Tryb, Ustawiona temp.






Ustawienie kąta nawiewu



Oczyszczanie powietrza



Łatwe zarządzanie

Terminarz



Monitorowanie energii



Inteligentna diagnoza



Informacja o filtrach



※ Ze względu na naszą politykę ciągłego udoskonalania ThinQ App, specyfikacja, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.