Zestaw sterujący



PAHCMR000 / PAHCMS000

Specyfikacja

Model	Kombinacja		Opis	Wymiary (mm)		
	Jednostka zewnętrzna	Sterownik centralny		SZ	W	G
PAHCMR000	Single Split	•	Regulacja temperatury powietrza powrotnego w pomieszczeniu za pomocą sterownicy centrali lub sterownika LG, indywidualnego/centralnego sterownika	300	300	155
PAHCMS000	Single Split	•	Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w pomieszczeniu za pomocą sterownicy centrali lub sterownika LG, indywidualnego/centralnego sterownika	380	300	155

Funkcja zestawu komunikacyjnego

Lista funkcji*		PAHCMR000	PAHCMS000	Uwagi
Sterowanie	Wł. / Wył. operacji	Wł. / Wył.	Wł. / Wył.	
	Tryb pracy [1]	Chłodzenie / Ogrzewanie	Chłodzenie / Ogrzewanie	
	Temperatura powietrza powrotnego (pomieszczeniowego	16~30°C	-	
	Temperatura powietrza nawiewanego [2]	-	16~30°C	Dostępne w przypadku użycia DDC z systemem Modbus lub sterownika LG
	Prędkość wentylatora [3]	Niski / Średni / Wysoki	Niski / Średni / Wysoki	W zależności od konkretnego stanu może to nie być możliwe
	Wymusozne wł. /Wył. termiczne	Wł. / Wył.	-	Dostępne w przypadku stosowania DDC z sygnałem stykowym
	Kontrola wydajności	-	•	Dostępne w przypadku stosowania DDC z Modbus lub sygnałem stykowym
Monitoro-wanie	Zestaw komunikacyjny praca	Wł. / Wył.	Wł. / Wył.	
	Tryb pracy [1]	Chłodzenie / Ogrzewanie	Chłodzenie / Ogrzewanie	Dostępne w przypadku stosowania DDC z systemem Modbus lub LG Control
	Prędkość wentylatora	Wysoki / Średni / Niski	Wysoki / Średni / Niski	
	Informacja o błędzie	•	•	
	Wł. / Wył. sprężarki	Wł. / Wył.	Wł. / Wył.	Dostępne w przypadku zastosowania DDC ze sterownikiem Modbus lub sterownikiem LG PAHCMR000 nie zapewnia tego w przypadku stosowania DDC z sygnałem stykowym

1) Dostępny tryb pracy można zmieniać w zależności od ustawień Zestawu Komunikacyjnego.
2) Zakres ustawionej temperatury różni się w zależności od typu sterowników, a działanie może różnić się od zakresu ustawień.
3) W celu sterowania prędkością wentylatora za pomocą sygnału styków, do jednostki wentylacji należy podłączyć porty wyjścia cyfrowego stanu prędkości wentylatora.
* Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od ustawień zestawu komunikacyjnego. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z książką danych produktu.

Tabela kombinacji

		R32				R410A	
Nazwa modelu		UUA1 UL0	UUB1 U20	UUC1 U40	UUD1 U30 UUD3 U30	UU70W U34	UU85W U74
Zakres mocy	kBtu/h	9 ~18	18 ~ 30	24 ~ 36	36 ~ 60	70	85
	kW	2.5 ~ 5.0	5.0 ~ 8.0	6.8 ~ 10.0	10.0 ~ 14.6	20.0	25.0
PAHCMR000		X	O	O	O	O	O
PAHCMS000		X	O	O	O	O	O