

# MODUŁ WEJŚCIA/ WYJŚCIA ACU NEW

Moduł ten można podłączyć do sterowników ACP 5 lub AC Smart 5, jeśli do sterowania lub monitorowania urządzeń innych firm potrzebne są dodatkowe analogowe lub cyfrowe wejścia/ wyjścia.

ACU.UIO



PEXPMB300

ACU.UO



PEXPMB200

ACU.UI



PEXPMB100

Nazwa modułu	PEXPMB300	PEXPMB200	PEXPMB100
Możliwość podłączenia	PACS5A000, PACP5A000		
Komunikacja RS-485	2 kan. <sup>1)</sup>	1 kan.	kan.
Wejście cyfrowe	-	-	3 porty
Wyjście cyfrowe	2 porty	6 portów	-
Wejście uniwersalne <sup>2)</sup>	4 porty	-	6 portów
Wyjście analogowe	2 porty	4 porty	

	Zakres wartości	Min.	Maks.
Wejście analogowe	DC (napięciowe)	0V	10V
Wyjście analogowe	DC (napięciowe)	0V	10V
Wejście cyfrowe	Wejście binarne (beznapięciowe)	-	-
Wyjście cyfrowe	Normalnie otwarte	-	30VDC, 1A

※ O : Zawiera, - : Nie zawiera

1) 1 kanał zarezerwowany jest do komunikacji wewnętrznej

2) Rodzaj portu UI (wejścia uniwersalnego) można wybrać pomiędzy wejściem cyfrowym i wejściem analogowym.

## Charakterystyka i korzyści

- Współpraca z urządzeniami innych firm: Sterownik centralny LG może współpracować z urządzeniami innych firm poprzez moduł wejścia/ wyjścia ACU.
- Rozszerzony zasięg sterowania. (tylko klimatyzator → czujniki, wentylatory, pompy, przełączniki ...)