

PROSTY STEROWNIK PRZEWODOWY

Prosty sposób obsługi systemów biurowych lub hotelowych w kompaktowej obudowie



PROSTY
PQRCVCLOQW (Biały) /
PQRCVCLOQ (Czarny)



HOTELOWY
PQRCHCA0QW (Biały) /
PQRCHCA0Q (Czarny)

Nazwa modelu	PQRCVCLOQW / PQRCVCLOQ	PQRCHCA0QW / PQRCHCA0Q
Włącz/Wyłącz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulacja prędkości wentylatora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulacja temperatury	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zmiana trybu pracy	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylacja	Możliwa tylko ze sterownika centralnego
Funkcja Auto Swing	<input type="checkbox"/>	-
Sterowanie kierunkiem nawiewu	<input type="checkbox"/>	-
E.S.P. (liniowa kontrola sprężu) ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funkcja podtrzymania napięcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blokada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prezentacja temperatury wewnętrznej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odbiornik podczerwieni	<input type="checkbox"/> ¹⁾	<input type="checkbox"/> ¹⁾
Wymiary (S x W x G, mm)	70 x 121 x 16	70 x 121 x 16
Wygaszanie ekranu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※ : Zawiera, - : Nie zawiera

1) Dla jednostek kanałowych

Uwaga: Należy sprawdzić czy jednostka wewnętrzna obsługuje wszystkie funkcje sterownika.