


# STEROWNIK STREFOWY


Do sterowania klimatyzacją w 4 strefach z wykorzystaniem zewnętrznego termostatu.



ABZCA

## Charakterystyka

- Do sterowania klimatyzacją w różnych strefach (do 4 stref) z wykorzystaniem zewnętrznego termostatu (24V-)
- Utrzymuje odpowiednią ilość powietrza w każdej strefie.
- Automatyczna zmiana ustawień przepustnic.
- Automatyczna regulacja włączenia/ wyłączenia oraz prędkości obrotowej wentylatora.



## Zastosowanie w modelach

- Klimatyzatory kanałowe (informacja o kompatybilności jednostki znajduje się w instrukcji inżynierskiej urządzenia)

## Schemat elektryczny

